

Anleitung LM-Montagekit

Drehen Sie den Durchmesser der Rohrschellen mittels Schraubendreher so weit zusammen, daß er ungefähr dem Gabeldurchmesser (auf Klemmhöhe) entspricht.

Dann kürzen Sie die beiliegenden Gummistreifen so weit, bis diese dem eingestellten Durchmesser entsprechen. Die Gummistreifen von innen um die Schelle legen, um die Gabel nicht zu zerkratzen.

Die gekröpften Blechzungen am Lowrider befestigen. (Schraubenkopf unbedingt auf die Seite der Blechlasche). Anschließend das Gabelrohr durch die Schelle stecken.

Den Lowrider am unteren Ausfallende befestigen. Nun die nach unten zeigenden Blechzungen, welche sich jetzt am Träger befinden, mit den Rohrschellen auf der richtigen Höhe gegen die Gabelrohre schrauben.

Bitte fest genug andrehen.

